

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x centralka	2x pilot
1x syrena	1x czujnik wstrząsowy
1x dioda LED	1x przekaźnik
1x czujnik klapy bagażnika	1x przycisk serwisowy
3x śruba do przymocowania centralki	2x wiązka przewodów
2x taśma mocująca	2x naklejka systemu alarmowego
1x taśma samoprzylepna dwustronna	

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-stopniowy magnetyczny czujnik wstrząsowy (lekkie zderzenie wywoła 9 sygnałów ostrzegawczych syreny, mocne zderzenie włączy syrenę na 30 sek.)
- wyjścia przekaźnikowe do podłączenia centralnego zamka
- ochronna reaktywacja alarmu
- wyszukiwanie pojazdu
- identyfikacja czujnika, który wywołał alarmowanie po wyłączeniu alarmu (pamięć alarmowania)
- możliwość wyłączenia czujnika wstrząsowego (opcja)
- możliwość automatycznego zaryglowania centralnego zamka (CZ) przy włączonym zapłonie
- możliwość automatycznego zaryglowania centralnego zamka (CZ) przy włączonym zapłonie, po naciśnięciu hamulca eksploatacyjnego (nożnego)
- wyjście immobilisera (- 500 mA)
- automatyczne włączenie alarmu po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu ostatnich drzwi
- możliwość zaprogramowania 6-ciu pilotów (P)
- wielofunkcyjna dioda LED
- możliwość podłączenia minusowych i plusowych łączników drzwiowych
- odporność wejść na szumy
- sygnalizacja otwartych drzwi przy włączeniu alarmu (sygnalizacja trwa aż do zamknięcia drzwi albo wyłączenia alarmu)
- przymusowe alarmowanie
- pamięć stanu alarmu przy odłączeniu zasilania
- możliwość nastawienia funkcji za pomocą pilota
- możliwość nastawienia długości impulsu ryglującego/odryglującego
- cichy system
- przymusowe wyłączenie alarmu (bez zastosowania pilota)

LISTA FUNKCJI PRZYCISKÓW PILOTA

WŁĄCZENIE ALARMU

Nacisnąć przycisk . Alarm zostanie włączony i drzwi zaryglują się. Styki drzwiowe są pod ochroną w ciągu 10 sek. od włączenia alarmu.

CICHE WŁĄCZENIE ALARMU

Nacisnąć równocześnie przyciski i , kierunkowskazy migną 2x i syrena wyda sygnał 2x potwierdzając włączenie funkcji „Ciche włączenie alarmu”. „Ciche włączenie alarmu” można wyłączyć naciskając równocześnie przyciski i , kierunkowskazy migną 1x i syrena wyda sygnał 1x.

ZŁĄCZE X4

Złącze jest czerwonego koloru i służy do podłączenia diody LED. Diodę należy umieścić na dobrze widocznym miejscu.

ZŁĄCZE X5

Złącze jest białego koloru i służy do podłączenia przycisku serwisowego. Przycisk serwisowy należy przymocować w ukrytym miejscu.

ANTENA

Antena służy do łączności z pilotem. Aby działała prawidłowo należy ją usytuować z dala od metalowych części pojazdu.

