


## Schemat podłączenia



## ALARMOWANIE PRZYMUSOWE

Przytrzymanie naciśniętego przycisku przez dwie sekundy wywoła alarmowanie przymusowe i automatyczne zaryglowanie drzwi. Alarmowanie przymusowe jest możliwe pod warunkiem wyłączenia zapłonu (wyjęty kluczyk ze stacyjki). Alarmowanie przymusowe trwa 30 sekund. Po upływie tego czasu alarm jest w dalszym ciągu włączony, a aktywacja dowolnego czujnika wywoła kolejne alarmowanie.

## FUNKCJA PRZECIWUPROWADZENIOWA

Przytrzymanie naciśniętego przycisku przez dwie sekundy podczas jazdy aktywuje funkcję przeciwuprowadzeniową. Kierunkowskazy migną dwa razy. Po upływie 40 sekund syrena wydaje sygnały przez 20 sekund w krótkich odstępach po sobie. Po upływie tego czasu syrena jest w dalszym ciągu włączona na jedną minutę. Później alarm wyłączy syrenę i pozostaje nadal włączony wraz z zablokowanym rozrusznikiem silnika. W przypadku próby uruchomienia silnika funkcję przeciwuprowadzeniową sygnalizuje świecąca dioda LED.

**Uwaga:** funkcję przeciwuprowadzeniową można wyłączyć naciskając przycisk, albo formą przymusowego wyłączenia alarmu.

## PASYWNE ZARYGLOWANIE I AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE

### AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE

Po wyłączeniu alarmu należy wsiąść do pojazdu w ciągu 30 sekund, w przeciwnym razie alarm włączy się ponownie i zarygluje drzwi.

### PASYWNE WŁĄCZENIE ALARMU (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamknięciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po upływie tego czasu włączy się ponownie i zarygluje drzwi.

### PASYWNE ZARYGLOWANIE (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamknięciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po upływie tego czasu zarygluje drzwi.

### ZARYGLOWANIE DRZWI PO URUCHOMIENIU SILNIKA (OPCJA)

Po upływie czterech sekund od uruchomieniu silnika drzwi zostaną zaryglowane. Po zaparkowaniu i wyłączeniu silnika drzwi odryglują się natychmiast. Działa to tylko w przypadku zaryglowanych drzwi.

### WYŁĄCZENIE CZUJNIKA WSTRZĄSOWEGO

Naciśnięcie przycisku 1 w ciągu trzech sekund od włączenia alarmu wyłączy pierwszą strefę czujnika wstrząsowego. Syrena wyda krótki sygnał, a kierunkowskazy migną 1x. Ponowne naciśnięcie przycisku 1 wyłączy drugą strefę czujnika wstrząsowego (czujnik wstrząsowy nie będzie reagował na żadne wstrząsy). Syrena wyda dwa krótkie sygnały, a kierunkowskazy migną dwa razy. Ponowne naciśnięcie przycisku 1 włączy obie strefy czujnika wstrząsowego. Syrena wyda trzy krótkie sygnały, a kierunkowskazy migną trzy razy.

**Uwaga:** Syrena nie sygnalizuje wyłączenia stref czujnika wstrząsowego w przypadku cichego stanu alarmu.

